

K656 Tipkovnica osjetljiva na dodir Kratke upute

Pregled

- 1) Plavi LCD ekran sa 32 znaka
- 2) Aktivacija jednom tipkom (pritisnite i držite 3 sekunde za: aktiviranje, aktiv. s ostankom, aktiv. sa spavanjem)
- 3) Brisanje unesenih podataka ili vraćanje na prethodni korak
- 4) Spremanje unesenih podataka, izlazak iz izbornika, ulazak u dodatne opcije izbornika
- 5) Tipke panike (policija/prepad, hitna pomoć, požar)
- 6) Tipka za izbornik (pritisnite za pristup opcijama)
- 7) Glavno napajanje
- 8) Strijelice – za navigaciju kroz opcije izbornika

* Rezervirano za buduću uporabu



Kako aktivirati

Za aktiviranje sustava kada izlazite:

Korak	Opis
1.	Unesite svoju [SIFRU].
2.	Odaberite neku od sljedećih opcija (pogledajte „Kako Aktivirati“ za više pojedinosti). Pritisnite [ARM] za standardno aktiviranje. Pritisnite [2] za forsirao aktiviranje. Pritisnite [3] za trenutno aktiviranje. Pritisnite [STAY] za aktiviranje s ostankom.
3.	Odaberite particiju. Za globalno / sve particije odjednom pritisnite [0].

Kako deaktivirati

Za deaktiviranje sustava kada ulazite:

Korak	Opis
1.	Unesite svoju [SIFRU].
2.	Pritisnite samo [OFF] ako deaktivirate sustav sa jednom particijom, inače prosljedite na korak 3.
3.	Odaberite particiju (ako ih postoji više). Sve [0].




Prikaz memorije alarma

Ako su se dogodili alarmi od zadnje aktivacije sustava:

Korak	Opis
1.	Pritiniste [MENU].
2.	Pritisnite [4]. Prikazati će se sve zone koje su ušle u alarm od trenutka zadnje aktivacije sustava. Koristite strjelice gore i dolje za detaljni pregled.
3.	Pritisnite [CLEAR] za izlaz.

Tipke panike

Kako biste poslali tihi ili zvučni alarm zaštitarima, pritisnite i držite tri sekunde neku od panik-tipki:

Korak	Opis
	Policija
	Hitna pomoć (medicinski alarm)
	Požar

Kako premostiti zone

Kad je zona premoštena (bypassed) ostaje deaktivirana i nakon što aktivirate svoj alarmni sustav:

Korak	Opis
1.	Pritisnite [MENU].
2.	Pritisnite [3] za premoštenje zone.
3.	Utipkajte šifru [ACCESS CODE] ako je potrebno
4.	Pritisnite [1] kako biste izabrali zonu.
5.	Koristite strijelice gore i dolje za pregled zona i pritisnite [ENTER] na zoni koju želite premostiti.
6.	Pritisnite [CLEAR] za izlaz.

Kako aktivirati sustav

Tablica ispod daje opis nekoliko različitih načina aktiviranja sustava:

Aktiviranje	Opis
Standardna aktivacija	Aktivira particije ako su sve zone zatvorene (spremno).
Forsirana aktivacija	Aktivira particije bez čekanja da se sve zone zatvore.
Aktivacija s ostankom	Aktivira samo dio sustava, dozvoljavajući Vam da ostanete u štićenom području.
Deaktivacija	Deaktivira particije, neovisno o tome jesu li zone otvorene ili zatvorene.