

Português (Brasil)

1 APRESENTAÇÃO

1. Bateria magnética 2. Linha de posicionamento 3. Indicador 4. Botão de violação 5. Interruptor 6. Entradas externas 7. Bateria

2 REGISTRO

3 TESTE

Verifique se a posição de instalação está correta.

Tabela de desempenho de detecção do magneto

Esos de operação	Evento	Em superfície de material não ferromagnético	Em superfície de material ferromagnético
A*	Desligado	11	10
	Ligado	10	8
X-	Desligado	11	10
	Ligado	10	9
Y	Desligado	28	15
	Ligado	24	12
Z+	Desligado	31	22
	Ligado	27	20
Z-	Desligado	45	15
	Ligado	42	13

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a força do sinal e alinhe a linha de posicionamento.
II. Instale o detector.

a. com parafuso b. com fita dupla-fase de espuma (em conformidade com a norma EN) (opcional) passe o cabo através do orifício para cabos se forem necessárias entradas externas.

Aviso: O alcance real sem fio pode variar em diferentes superfícies de montagem.
Fonte: evitar superfícies de metal na instalação.

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações

Deteção de folha	De acordo com a tabela de desempenho de detecção do magneto
Entradas externas	2
Proteção antivolação	Frontal e traseira
Indicador LED	Azul (alarme)
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C <p>-10 °C a 40 °C certificada</p>
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	Sensor: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Batário magnético: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Peso	59 g
Frequência de transmissão	868 MHz
Faixa de RF	1,6 km (espaço aberto)
Bateria	1 x CR123A (incluída)
Duração padrão da bateria	5 anos
Nível de baixa tensão	2,45 V

Türkçe

1 GÖRÜNÜM

1. Manyetik Çubuk 2. Konumlandırma hattı 3. Gösterge 4. Kurcalama Düğmesi 5. Güç Düğmesi 6. Harici Girişler 7. Pil

2 KAYIT

3 TEST

Montaj konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.

Miknats Algılama Performans Tablosu

Çalışma Esasları	Esaslık	Ferromanyetik olmayan malzeme üzerindeki	Ferromanyetik malzeme üzerindeki
A*	Dur	11	10
	Yap	10	8
X-	Dur	11	10
	Yap	10	9
Y	Dur	28	15
	Yap	24	12
Z+	Dur	31	22
	Yap	27	20
Z-	Dur	45	15
	Yap	42	13

4 KURULUM

I. Sinyal gücünü kontrol edin ve konumlandırma hattını hizalayın.
II. Dedektörü takın.

a. vida ile b. sünger bant ile (EN uyumlu değil)

A (İsteğe bağlı) Harici girişler için gerekli potansiyel olarak prizden kablo çekin.
Uyarı: Gerçek kablosuz mobil farklı montaj yüzeyinde değişebilir, kurulumda metal yüzeyden kaçınmaya çalışın.

Kullanım Kılavuzu

Daha fazla bilgi ve çağrıma yardımı için QR kodunu tarayın.

Özellikler

Algılama boyluğu	Miknats algılama performans tablosuna göre
Harici girişler	2
Kurcalama koruması	Ön ve Arka
LED göstergesi	Mavi (alarm)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 55 °C <p>-10 °C ila 40 °C Sertifikalı</p>
Depolama sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
Çalışma nemi	%10 ila %90
Boyut (G x Y x D)	Sensör: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Manyetik Çubuk: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Ağırlık	59 g
İletim frekanu	868 MHz
RF aralığı	1,6 km (açık alan)
Pil	CR123A x 1 (birlikte verilir)
Standart Batarya Ömrü	5 yıl
Düşük Gerilim Düzeyi	2,45 V

Português

1 ASPETO

1. Varrá magnética 2. Linha de posicionamento 3. Indicador 4. Botão de adulteração 5. Interruptor 6. Entradas externas 7. Bateria

2 REGISTO

3 TESTE

Verifique se a posição de instalação está correta.

Tabela de desempenho da deteção magnética

Esos de operação	Evento	Numa superfície de material ferromagnético	Numa superfície de material ferromagnético
A*	Intervalo	11	10
	Marca	10	8
X-	Intervalo	11	10
	Marca	10	9
Y	Intervalo	28	15
	Marca	24	12
Z+	Intervalo	31	22
	Marca	27	20
Z-	Intervalo	45	15
	Marca	42	13

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal e alinhe a linha de posicionamento.
II. Instale o detector.

a. com parafuso b. com fita de espuma (não está em conformidade com a EN) (opcional) passe o cabo através do orifício do cabo, se forem necessárias entradas externas.

Aviso: O alcance real da rede sem fios pode variar em diferentes superfícies de montagem.
Aviso: Evite fazer a instalação em superfícies metálicas.

Manual de utilizador

Faça a leitura do código QR para obter mais informações e ajuda sobre o funcionamento.

Especificações

Lacuna de deteção	De acordo com a tabela de desempenho da deteção magnética
Entradas externas	2
Proteção contra adulteração	Fronte e traseira
Indicador LED	Azul (alarme)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C <p>-10 °C a 40 °C certificados</p>
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	Sensör: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Varrá magnética: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Peso	59 g
Frequência de transmissão	868 MHz
Alcance de RF	1,6 Km (área aberta)
Bateria	CR123A x 1 (incluída)
Duração da pilha standard	5 anos
Nível de baixa tensão	2,45 V

Čeština

1 VZHLED

1. Magnetická nálepka 2. Polohovací čára 3. Indikátor 4. Tlačítko neoprávněné manipulace 5. Vypínač 6. Externí vstupy 7. Bateria

2 REGISTRACE

3 TEST

Zkontrolujte, zda je poloha instalace správná.

Tabulka výkonů magnetické detekce

Oý provozu	Udállost	Na povrchu z neferromagnetického materiálu	Na povrchu z ferromagnetického materiálu
A*	Přerušeni	11	10
	Sepnuti	10	8
X-	Přerušeni	11	10
	Sepnuti	10	9
Y	Přerušeni	28	15
	Sepnuti	24	12
Z+	Přerušeni	31	22
	Sepnuti	27	20
Z-	Přerušeni	45	15
	Sepnuti	42	13

4 MONTÁŽ

I. Zkontrolujte si signálu a zarovnejte s polohovací čarou.
II. Nainstalujte detektor.

a. pomocí šroubu b. pomocí pěnové pásky (nevychovuje normě EN)

A (volitelně) V případě potřeby externích vstupů přidejte kabel skrz otvor pro kabel.
Varování: Skutečný bezdrátový dosah se může lišit podle povrchu po instalaci.
Pokuste se při instalaci vyhnout kovovému povrchu.

Návod k obsluze

Další informace a návodů k ovládání získáte naskenováním kódu QR.

Technické údaje

Detekční mezera	Podle tabulky výkonů magnetické detekce
Externí vstupy	2
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední a zadní strana
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C <p>Certifikováno –10 až 40 °C</p>
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Rozměry (Š x V x H)	Sensör: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Magnetická nálepka: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Hmotnost	59 g
Arvitelní frekvence	868 MHz
Dosah VF	1,6 km (v otevřeném prostoru)
Baterie	1 x CR123A (v balení)
Standardní životnost baterie	5 let
Úroveň nízkého napětí	2,45 V

Русский

1 ВНЕШНИЙ ВИД

1. Магнитный манипулятор 2. Линия позиционирования 3. Индикатор 4. Кнопка влома 5. Выключатель питания 6. Внешние входы 7. Батарея

2 РЕГИСТРАЦИЯ

3 ИСПЫТАНИЕ

Проверьте корректность монтажного положения.

Таблица параметров обнаружения магнитного датчика

Оси действия	Событие	На поверхности из немагнитного материала	На поверхности из магнитного материала
A*	Разъединение	11	10
	Соединение	10	8
X-	Разъединение	11	10
	Соединение	10	9
Y	Разъединение	28	15
	Соединение	24	12
Z+	Разъединение	31	22
	Соединение	27	20
Z-	Разъединение	45	15
	Соединение	42	13

4 УСТАНОВКА

I. Проверьте уровень сигнала и выровняйте линию позиционирования.
II. Установите датчик.

a. с помощью винта b. с помощью клейкой ленты (не соответствует стандарту)
Дополнительно: проложите кабель через отверстие, если необходимо использовать внешние входы.

Предупреждение: Фактическая дальность действия беспроводной связи может меняться в зависимости от поверхности монтажа.
При установке желательно избегать металлических поверхностей.

Руководство пользователя

Для получения дополнительной информации и ознакомления с руководством по эксплуатации отсканируйте QR-код.

Технические данные

Расстояние срабатывания	В соответствии с таблицей параметров обнаружения магнитного датчика
Внешние входы	2
Защита от влома	Передние и задние панели
Светодиодный индикатор	Синий (тревога)
Рабочая температура	От -10 °C до 55 °C <p>От -10 °C до 40 °C, сертификация</p>
Температура при хранении	От -20 °C до 60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Размеры (Ш x в x Г)	Датчик: 22,5 x 103 x 23,2 мм <p>Магнитный манипулятор: 13 x 34,4 x 11,4 мм</p>
Вес	59 г
Частота передачи	868 MHz
Дальность действия RF-каналa	1,6 км (на открытом пространстве)
Батарея	CR123A, 1 шт. (в комплекте)
Типовой срок службы батареи	5 лет
Нижний уровень напряжения	2,45 В

Magyar

1 KÜLSŐ MEGJELNÉS

1. Mágneses rögzítő 2. Helyzebeállító vonal 3. Működésjelző 4. Szabotázs gomb 5. Tápkapcsoló 6. Külső bemenetek 7. Akkumulátor

2 REGISZTRÁLÁS

3 TESZT

Ellenőrizze, hogy a telepítési helyzete megfelelő-e.

Mágnes érzékelési teljesítménytáblázata

Működési Esemény	Esemény	Nem ferromágneses anyagfelület	Ferromágneses anyagfelület
A*	Bontó	11	10
	Záró	10	8
X-	Bontó	11	10
	Záró	10	9
Y	Bontó	28	15
	Záró	24	12
Z+	Bontó	31	22
	Záró	27	20
Z-	Bontó	45	15
	Záró	42	13

4 TELEPÍTÉS

I. Ellenőrizze a jelerősséget, és állítsa be a helyzetbeállító vonalat.
II. Telepítse a detektor.

a. csavarokkal b. kétoldaltól ragasztóval (nem felel meg az EN-szabványoknak)

A (opcionálisan) V případě potřeby externích vstupů přidejte kabel skrz otvor pro kabel.
Figyelem: A valós vezeték nélküli hatótávolság változhat a különböző rögzítési felületek függvényében.
Probléma elkerülési a fém felületekre történő szerelés.

Felhasználói útmutató

Szkenelje kod a QR-kódot további információkért és üzemeeltési segítségért.

Specifikációk

Érzékelési határ	A mágnes érzékelési teljesítménytáblázata szerint
Külső bemenetek	2
Szabotázsvédelem	Elő és hátsó
LED kijelzők	Kék (riasztás)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 55 °C <p>-10 °C – 40 °C tanúsított</p>
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 60 °C
Üzemi páratartalom	10%– 90%
Méreték (szél. x mag. x mély.)	Érzékelő: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Mágneses rögzítő: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Súly	59 g
Arvitelű frekvencia	868 MHz
RF hatótávolság	1,6 km (nyílt terepen)
Akkumulátor	CR123A x 1 (a csomag tartalmazza)
Szabványos akkumulátor-élettartam	5 év
Alacsony feszültség	2,45 V

Nederlands

1 VERSCHIJNING

1. Magnetische stick 2. Positioneringslijn 3. Pictogram 4. Sabotageknop 5. Aan-/uitschakelaar 6. Externe ingangen 7. Batterij

2 INSCHRIJVING

3 Testen

Controleer of de installatiepositie correct is.

Prestatietabel voor magneetdetectie

Bedrijfsassen	Gebeurtenis	On-ferromagnetisch materiaalsovervlak	On-ferromagnetisch materiaalsovervlak
A*	Uit	11	10
	Aan	10	8
X-	Uit	11	10
	Aan	10	9
Y	Uit	28	15
	Aan	24	12
Z+	Uit	31	22
	Aan	27	20
Z-	Uit	45	15
	Aan	42	13

4 INSTALATIE

I. Controleer de signaalsterkte en stem de positioneringslijn af.
II. De detector installeren.

a. met schroef b. met sponstaap (niet EN-conform)

A (optioneel) leid de kabel door het kabelgat als externe ingangen vereist zijn.
Waarschuwing: Het werkelijke draadloze bereik kan variëren bij gebruik van verschillende montageoppervlakken, probeer metalen oppervlakken bij de installatie te vermijden.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

Detectieopieping	In overeenstemming met de prestatietabel voor magneetdetectie
Externe ingangen	2
Sabotagebescherming	Voer- en achterzijde
LED-indicator	Blauw (alarm)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C <p>-10 °C tot 40 °C gecertificeerd</p>
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90%
Afmetingen (B x H x D)	Sensör: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm <p>Magnetische stick: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm</p>
Gewicht	59 g
Zendfrequentie	868 MHz
RF-bereik	1,6 km (open ruimte)
Batterij	CR123A x 1 (inbegrepen)
Standaard batterijduur	5 jaar
Laag-spanningsniveau	2,45 V

Polski

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Naklejka magnetyczna 2. Linia pozycjonująca 3. Wskaźnik 4. Przycisk zabezpieczania antysabotażowego 5. Przełącznik zasilania 6. Wejścia zewnętrzne 7. Bateria

2 REJESTRACJA

3 TEST

Sprawdź, czy

